

Einpflege-Pflegeanweisung für unsere geölten Oberflächen

Mit der Erstpflege muss sofort nach dem Verlegen oder kurz vor dem Einzug begonnen werden. Dazu verwenden Sie das mitgelieferte Pflegeöl. Reinigen Sie den Boden vor dem Auftragen mit dem Staubsauger oder Besen. Verlegespuren (z.B. Tapper oder Schuhsohlenabrieb) kleinere Verunreinigungen lassen sich mit dem Pflegeöl leicht entfernen. ACHTUNG: die Einpflege muss Abschnitt für Abschnitt vorgenommen werden, auf keinem Fall das Öl sofort im ganzen Raum verteilen. Tragen Sie nun abschnittsweise so viel auf, wie die bereits vorgeölte Oberfläche aufnehmen kann. Polieren Sie anschließend sofort mit einem trockenen Tuch nach.

Ölige Tücher nach dem Gebrauch sofort in Wasser „ertränken“ – sonst Gefahr der Selbstentzündung!!!

2-4 Tage nach der Einpflege mit dem Pflegeöl den Boden mit Holzbodenseife reinigen um einen Schutzfilm zu erzeugen. Trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen. Der Massivholzboden sollte in den **ersten 14 Tagen NICHT mehr feucht gereinigt** werden. Das frisch aufgetragene Öl braucht diese Zeit, um einen widerstandsfähigen und dauerhaften Schutz aufzubauen. Der Boden sollte in dieser Phase auch nicht stark beansprucht werden, kann aber mit Besen oder Staubsauger gereinigt werden.

Je nach Beanspruchung ist ein Nachölen mit Pflegeölen alle 1-3 Jahre wichtig, und besonders bei **Thermohölzern** zu empfehlen. Unsere geölten Massivholzdielen können mit Holzbodenseife für Massivholzdielen gereinigt und gepflegt werden.

Unterhaltungspflege: Bei geölten und geseiften Böden

2 Dosier-Messkappen

bzw. 10 Pumpstöße (30 ml) **auf 1 Eimer** (7 Liter Wasser) Nicht mit purem Wasser nachwischen!

Andere Anwendungen:

LOC kann auch auf allen anderen glatten Oberflächen (Fliesen, Stein, Solnhofer Platten, Möbeln usw...) bestens verwendet werden.

Unterhaltungspflege: ¼ Verschlusskappe bzw. 2 Pumpstöße (6ml) auf 7 Liter Wasser Bei Überdosierung gibt es Streifen!

Erhältliche Dosierhilfen: Dosier- und Messkappe, Dosierpumpe

CLING®-System ist unser eingetragenes Patent für Deutschland, Österreich und Italien.

Die Herstellung erfolgt nach den jeweiligen Sortierungsbeschreibungen.

Holzbodenwerk Krottenthaler GmbH – Falkensteiner Str. 11 – 93185 Michelsneukirchen – www.holzbodenwerk.de

Einpflege-Pflegeanweisung für unsere geölten Oberflächen

Mit der Erstpflege muss sofort nach dem Verlegen oder kurz vor dem Einzug begonnen werden. Dazu verwenden Sie das mitgelieferte Pflegeöl. Reinigen Sie den Boden vor dem Auftragen mit dem Staubsauger oder Besen. Verlegespuren (z.B. Tapper oder Schuhsohlenabrieb) kleinere Verunreinigungen lassen sich mit dem Pflegeöl leicht entfernen. ACHTUNG: die Einpflege muss Abschnitt für Abschnitt vorgenommen werden, auf keinem Fall das Öl sofort im ganzen Raum verteilen. Tragen Sie nun abschnittsweise so viel auf, wie die bereits vorgeölte Oberfläche aufnehmen kann. Polieren Sie anschließend sofort mit einem trockenen Tuch nach.

Ölige Tücher nach dem Gebrauch sofort in Wasser „ertränken“ – sonst Gefahr der Selbstentzündung!!!

2-4 Tage nach der Einpflege mit dem Pflegeöl den Boden mit Holzbodenseife reinigen um einen Schutzfilm zu erzeugen. Trocknen lassen, nicht mit klarem Wasser nachwischen. Der Massivholzboden sollte in den **ersten 14 Tagen NICHT mehr feucht gereinigt** werden. Das frisch aufgetragene Öl braucht diese Zeit, um einen widerstandsfähigen und dauerhaften Schutz aufzubauen. Der Boden sollte in dieser Phase auch nicht stark beansprucht werden, kann aber mit Besen oder Staubsauger gereinigt werden.

Je nach Beanspruchung ist ein Nachölen mit Pflegeölen alle 1-3 Jahre wichtig, und besonders bei **Thermohölzern** zu empfehlen. Unsere geölten Massivholzdielen können mit Holzbodenseife für Massivholzdielen gereinigt und gepflegt werden.

Unterhaltungspflege: Bei geölten und geseiften Böden

2 Dosier-Messkappen

bzw. 10 Pumpstöße (30 ml) **auf 1 Eimer** (7 Liter Wasser) Nicht mit purem Wasser nachwischen!

Andere Anwendungen:

LOC kann auch auf allen anderen glatten Oberflächen (Fliesen, Stein, Solnhofer Platten, Möbeln usw...) bestens verwendet werden.

Unterhaltungspflege: ¼ Verschlusskappe bzw. 2 Pumpstöße (6ml) auf 7 Liter Wasser Bei Überdosierung gibt es Streifen!

Erhältliche Dosierhilfen: Dosier- und Messkappe, Dosierpumpe

CLING®-System ist unser eingetragenes Patent für Deutschland, Österreich und Italien.

Die Herstellung erfolgt nach den jeweiligen Sortierungsbeschreibungen.

Holzbodenwerk Krottenthaler GmbH – Falkensteiner Str. 11 – 93185 Michelsneukirchen – www.holzbodenwerk.de